


# 一人暮らし安否確認システム

長時間、トイレなどに設置したドアセンサーから1度も開閉信号が送られてこなかった場合に、電話回線を使ってご家族の方の携帯電話などへ自動的に警告アナウンスを流します。

## ●構成図



警報機本体の「タイマーON」のランプ点灯中(在宅中)にトイレなどに設置したセンサーが8時間以上(変更可)反応しなかった場合、予め登録しておいた通報先へ自動的に電話通報をします。通報メッセージは約5秒間で吹き替え可能です。

警報機本体(安否確認電話通報機)-微弱無線受信器内蔵、センサーは独自IDで管理されています。

表示 : タイマーOn(在宅中&計時中) (表示=赤色LED点灯)

タイマーOff(外出中で計時ストップ、クリア) (表示=LED消灯)

安否確認時間: 8時間間隔(長さ変更可能)。安否確認センサーが作動する度に、本体はタイマーをクリア、計時を再開します。8時間以上、安否センサーが作動しない場合、自動的に登録されている通報先電話番号へ安否異常を知らせる電話通報を自動的に行います。

電源 : AC100V(家庭用コンセント)

サイズ : 高さ140mm×幅110mm×厚み35mm 重さ200g


安否確認センサー(ドアセンサー)

扉の開閉を検知し警報機に無線信号を発信します。

お客様の生活サイクルに応じてトイレのドア、玄関、勝手口、冷蔵庫、寝室の扉などに設置してください。

電池式。微弱無線送信機内蔵。

センサー～安否確認電話通報機までの無線通信距離10～18m



商品のお問い合わせはこちら。

937-0811

富山県魚津市三田 3507-2

株式会社 LIBERO (リベロ)

TEL:0765-24-2816 FAX:0765-24-2793

<http://www.anzentaishaku.com>

**安全対策.com**