

対応携帯電話要件 (以下の項目要件が満たしていれば対応しております。)

1. スイッチ付きイヤホンによる自動発信が可能。
2. イヤホン端子と充電端子が別々になっていること。
(別途分岐コネクタを使用することによって、使用できる場合もあります。)

自動発信機能対応表

(NTT DoCoMo / softbank(旧 Vodafone))

◆NTTDoCoMo

2008/12/22 現在

型番	登録先メモリーNo	型番	登録先メモリーNo	型番	登録先メモリーNo	型番	登録先メモリーNo	型番	登録先メモリーNo
D905i	○	F704i	○	P906i	機能なし	SH906i	×	SO906i	○※2
D904i	○	F7023i	○	P905i	機能なし	SH905i	×	SO905i	○
D903i	△	F702iD	○	P905iTV	機能なし	SH904i	×	SO905iGS	×
D903iTV	○	F700is	No.0	P904i	機能なし	SH903iTV	×	SO903iTV	○
D902is	○	F700i	No.0	P903iX	機能なし	SH903i	×	SO902iwp	○
D902i	○	F672i	×	P903iTV	機能なし	SH902isL	○	SO902i	○
D901is	○	F506i	○	P903i	×	SH902is	○	SO706i	×
D901i	No.0	F505iGPS	○	P902is	×	SH902i	○	SO705i	○
D900i	No.699	F505i	No.099	P902i	×	SH901is	○	SO704i	○
D880SS	×	M1000	○※	P901iTV	×	SH901iC	No.000	SO703i	○
D851iWM	○	M702iG	機能なし	P901is	×	SH900i	No.000	SO702is	○
D800iDS	○	M702iS	機能なし	P901i	○※	SH851i	○	SO702i	○
D705i	○	NM705i	機能なし	P900iV	○※	SH706i	×	SO506iS	○
D705iμ	○	N906i	×	P851i	×	SH706iw	×	SO506iC	○
D703i	○	N906iμ	○※2	P706iμ	○※2	SH705i	×	SO506i	○
D702iF	○	N905i	○	P705i	機能なし	SH705i II	×	SO505is	No.999
D702i	○	N905iμ	○	P704iμ	機能なし	SH704i	×	SO213iWR	No.699
D701iWM	○	N904i	○	P703i	機能なし	SH703i	×	SO213iS	×
D701i	○	N903i	○	P703iμ	機能なし	SH702is	○	SO213i	×
D506i	No.999	N902iX	○	P702iD	×	SH702iD	○		
D505is	No.999	N902is	○	P702i	×	SH700is	No.000		
D253iWM	○	N902i	○	P701iD	○※	SH700i	No.000		
D253i	No.999	N901is	○	P506iC II	○	SH506iC	○		
F906i	○	N901iC	×	P506iC	○	SH505is	No.749		
F905i	○	N900i	×	P505is	No.799	SH505i	No.000		
F904i	○	N706i	○※2	P505i	No.799			F01A	○※2
F903iX	○	N706i II	○※2	P504is	No.099			N01A	○※2
F903i	○	N705i	○※2	P504i	No.099			N02A	○※2
F902is	○	N705iμ	○※2	P253iS	×			N03A	○※2
F902i	○	N704i	○	P253i	○			SH01A	×
F901is	○	N703iD	○	P252is	○			F884i	○※2
F901iC	×	N702iμ	○	P213i	○			F884iS	○※2
F900iT	No.0	N702iS	×	SA800i	○				
F900iC	No.0	N702iD	○	SA702i	○				
F884i	○	N701iECO	○	SA700is	×				
F883iS	○	N701i	○						
F883iESS	○	N601i	○						
F882iES	○	N506iS II	○						
F801i	○	N506iS	○						
F881iES	×	N506i	○	L705i	機能なし				
F880iES	×	N505is	○	L705iX	機能なし				
F706i	×	N253i	○	L602i	機能なし				
F705i	○			L601i	機能なし				

※電話帳、リダイヤル、発信・着信履歴の番号表示が必要です。※2 外部接続端子用ステレオ・平型変換アダプタが必要となります。

【自動発信機能について】

携帯電話の機種により、外部より信号を入力することで、自動的に上記メモリーNo.へ登録された電話番号へ発信する機能を持っております。

(詳しくは各携帯電話の[スイッチ付イヤホンマイクの使い方]をご参照ください)

なお、携帯電話の機種によって機能の操作方法は異なります。予めご了承ください。

※携帯電話の機種によっては、「イヤホン設定」が必要な機種もあります。ご注意ください。

※充電用のコネクタと、イヤホンマイクのコネクタが共用のタイプはそのままではご使用できません。

型番	登録先メモリーNo
912SH	○
911SH	○
910SH	○
905SH	○※1
904T	×
904SH	○※1
903T	×
903SH	○※1
902T	×
902SH	○※1
815SH	○
814SH	○
813T	×
813SH	○
812T	×
812SH	○
812H s	○
811SH	○
810T	×
810SH	○
810P	×
805SC	×
804SS	×
804SH	○
804N	No.001
803T	×
802SH	○※1
802SE	×
802N	No.001
709SC	×
706P	×
706N	○
705SH	○※1
705P	×
705NK	×
703SHf	○※1
703SH	○※1
703N	No.001
702SMO	×
702NK II	×
702MO	×
502T	×

型番	登録先メモリーNo
J-N51	No.000
J-SA05	×
J-SA06	No.000
J-SA51	×
J-T010	No.000
V201SH	No.000
V301D	No.000
V301SH	No.000
V301T	×
V302SH	No.000
V302T	×
V303T	×
V401D	No.000
V401SA	No.000
V401SH	No.000
V401T	×
V402SH	No.000
V403SH	No.000
V501SH	No.000
V501T	×
V502T	×
V601N	No.000
V601SH	No.000
V601T	×
V602SH	No.000
V602T	×
V603SH	No.000
V603T	×
V604SH	No.000
V604T	×
V801SA	×
V801SH	No.000
X02HT	×
X01T	×
X01HT	×

702MO	×
702SMO	×
703N	No.001
703SH	○※1
705SH	○※1
703SHf	○※1
802N	No.001
802SE	×
802SH	○※1
803T	×
804N	No.001
804SH	○
804SS	×
902SH	○※1
902T	×
903SH	○※1
903T	×
904SH	○※1
904T	×
905SH	○※1

※1:発信先を「スピードダイヤル②」に登録する必要があります。

【自動発信機能について】

携帯電話の機種により、外部より信号を入力することで、自動的に上記メモリーNo.へ登録された

電話番号へ発信する機能を持っております。

(詳しくは各携帯電話の[スイッチ付イヤホンマイクの使い方]をご参照ください)

なお、携帯電話の機種によって機能の操作方法は異なります。予めご了承ください。

※携帯電話の機種によっては、「イヤホン設定」が必要な機種もあります。ご注意ください。